

# ДПИ-МТ-1



## Список поддерживаемого весоизмерительного оборудования.

### Введение

Преобразователь ДПИ-МТ-1 предназначен для подключения к весоизмерительному оборудованию с интерфейсом RS-485 и протоколом передачи данных стандарта “Тензо-М”. Для данного оборудования преобразователь поддерживает все команды, описанные в документации на протокол. Так же есть весоизмерительное оборудование, которое использует протоколы передачи данных на базе протокола стандарта “Тензо-М”, но с отличиями в некоторых командах. Для такого оборудования преобразователь ДПИ-МТ-1 поддерживает только те команды, которые совпадают с описанными в протоколе стандарта “Тензо-М”. Команды «Передать вес НЕТТО» и «Передать вес БРУТТО» одинаковы для всего нижеперечисленного оборудования и поддерживаются преобразователем ДПИ-МТ-1.

### Весоизмерительное оборудование с поддержкой протокола Тензо-М, ДПИ-МТ-1 поддерживает все команды

Весоизмерительный преобразователь ТВ-003П	
Весоизмерительный преобразователь ТВ-003/05Н	

<p>Весоизмерительный преобразователь ТВ-003/05Д</p>	
<p>Весоизмерительный преобразователь ТВ-014</p>	
<p>Весоизмерительный преобразователь ТВ-016</p>	

**Весоизмерительное оборудование с протоколами на базе Тензо-М, ДПИ-МТ-1 поддерживает команды, которые совпадают с описанными в протоколе стандарта “Тензо-М”**

<p>Весоизмерительный преобразователь- контроллер ТВ-011</p>	
---------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------

Весоизмерительный преобразователь  
ТВ-015НД



Цифровой весоизмерительный  
преобразователь  
ТЦ-017П



Весоизмерительный преобразователь  
ТВ-018



Весоизмерительный преобразователь  
ТВ-019

